



¡¡ Atención !!
Instrucciones
de uso.

AUDIOFUTBOL.COM™

ANEXO

INSTRUCCIONES

Ver. 1.1

INFORMACIÓN DE AJUSTE SINTONÍA RADIO FM

LA RECEPCIÓN DE LA RADIO FM ES POBRE O NO SE OYE.

- Compruebe que el volumen no es "0" y que los auriculares están perfectamente conectados.
- Ajuste la posición del reproductor y de los auriculares. **El cable de los auriculares es el que hace de antena** FM cuya ausencia la radio no se oye por el altavoz.
- Compruebe que el jack de los auriculares no esté sucio.
- Sintonice **manualmente** una emisora de radio de su zona:
MENU RADIO: ESCHUCHAR RADIO mediante las teclas ►/◄ ajuste al dial deseado y comprueba lo siguiente:
- Es posible que el **conector jack del extremo del auricular/cable este demasiado ó poco presionado** al dispositivo, muévelo ligeramente rotando hacia el exterior/interior hasta localizar una buena escucha del dial seleccionado.



No se escucha nada por los auriculares

La recepción de la radio FM es pobre o no se oye.

- Es posible que el **conector jack del extremo del auricular/cable este demasiado presionado** al dispositivo y cuya unión de antena no es correcta, muévelo ligeramente rotando hacia el exterior hasta localizar una buena recepción FM.
 - Es posible que el **conector jack del extremo del auricular/cable este poco presionado** al dispositivo y cuya unión de antena no es correcta, muévelo ligeramente rotando hacia el interior hasta localizar una buena recepción FM.
 - En menú RADIO seleccione opción "CALIDAD DE SEÑAL=Bajo"
 - Revisando los anteriores pasos y mediante la memorización automática de emisoras FM, si el CH01 (canal) no se mueve del CH011 existe un error de sintonía y dispositivo, si por el contrario memoriza distintas emisoras, el dispositivo funciona correctamente y puede existir poca cobertura de radios FM en su localidad y ocasionando que su FM preferida no se sintonice muy bien.
- La señal de ANTENA se puede amplificar con un cable mas largo o conectado directamente a unos altavoces ó equipo de música externo para su amplificación.
- Apague los aparatos eléctricos que haya cerca de su reproductor o aléjese de ellos.

UNA VEZ SINTONIZADAS TODAS LAS EMISORAS DEBE DE APAGAR EL DISPOSITIVO MEDIANTE EL BOTON < ► > PRESIONADO UNOS SEGUNDOS, PARA QUE QUEDEN GUARDADAS LAS EMISORAS EN LA MEMORIA INTERNA. POSTERIORMENTE PUEDE APAGAR SIEMPRE SU DISPOSITIVO, MEDIANTE EL BOTON PLAY O MEDIANTE LA TECLA ON/OFF INFERIOR.



¡¡ Atención !!
Instrucciones de uso.

INFORMACIÓN DE AJUSTE SINTONÍA RADIO FM

AJUSTAR EL VOLUMEN DE LA RADIO CON RETARDO ACTIVADO

Como ajustar el Volumen de la señal de radio con función de retardo activada.

- Pulse **▶** para acceder al modo **RADIO**
- Seleccionar nuestra emisora mediante el submenú <LISTADO CANALES FM> y submenú <Escuchar Radio>.
- Seleccionar la opción <Grabación y Retardo> Pulse **▶** para acceder.
- **AJUSTE DEL VOLUMEN DEL RETARDO:** para ajustar el volumen de retardo, la función de retardo debe estar desactivada, pulse la tecla <VOL> y el cursor se desplaza a la línea superior de nombre **VOLUMEN:**, mediante las teclas **▶▶/◀◀** ajuste el volumen de retardo deseado, cuyos niveles de volumen son: 0=nada, 1-2 = bajo, 3-5=medio, 6-15= alto.
- pulse nuevamente la tecla <VOL> y el cursor se desplaza a la línea inferior para ajustar el retardo deseado.

Estos son los controles de su reproductor:

1. Interruptor ON/OFF
2. Pantalla TFT 2,4"
3. Tecla <M> MODE
4. Tecla <◀◀> IZQUIERDA
5. Tecla <▶▶> DERECHA
6. Tecla <▶> VALIDAR
7. Tecla <VOL> VOLUMEN
8. Conexión mini-USB (5pines)
9. Conexión Auriculares (3'5mm)
10. Ranura expansión MICRO-SD
11. Micrófono
12. Altavoz (Reverso unidad)
13. Barra de menú inicial (Funciones).

